




TR-0503(EMG-1168)















TR-0503(EME-1168)



TR-0503-1 /EMG-1169-4/ Miantenna alkatrészjegyzéke

Szám	Megnevezés	Értékek	Toler.	Uzemi fesz. V	Terhel- hetőség W
	111/-	45 ohm	0,5		0,25
	Rétegellenállás	5 "	0,5		0,25
R 2.	п	320 "	0,5		0,25
R 3.		75 "	0,5		0,25
	Csillámkondenzátor	120 pF	5	250	
	H CSIIIdanonaan	390 "	5	250	
0 3.		200 "	5	250	

L 1. Tekeros

1167. aprints Pk.Kiskapusi László

			L 1.	L	100000
12.	RY		L 2.		-
3 3.	SW WS		L 3.		-
3 4a			L 4.		
3.45			Liel.		
3 5a			Ile2.		0010
3 55			1105.		100000
3 50			12el.		
3 6.	Sm .		1202.		
3 7.			1203.		
8.	PoS		1204.		
Slol.	Sm		1205.		7
31.02.			L206.		
3103.			1207.		
3104.			1208.		
3105.			L209.		
31.06.			1210.		
3107.			1211.		
3108.			L212.		
X 1. X 2.	IL				1
1.	2		1.	CoSo	BNC
2.	Tx		2.		
			3.		-
11.	M		4.	So	
12.	м		5.		
			6.	CoSo	BNC
9 1.	7	160 ml	9.	PoSel	
8 2.	7	1 A	10.	PoSo	3 75 50
B 3.	y	1.4	11.	SoE	

		7	75	٧			7	%	A
039.	00-at	2 n	2	500	C111.	CE-fa	500/4		70/80
C40.		2 *	2	500	0112.	CMP-ch	100 n	10	400
041.	OK-le	10 "	+50-20	500	0113.		100 "	10	400
542.	CMP-FA	1,4	10	160	0114.	CK-lac	2 *	+50-20	500
043.		100 B	10	400	C115.	CE-fb	100/1	-	6
C44.	CK-lao	2 "	+50-20	500	0116.		100 "		6
C45.	CE-fh	20,11		25/30	0117.	CK-lo	lo n	+50-20	500
C46.	OFFICE	loo n	10	400	C118.	CK-le	10 "	+50-20	500
047.	CPK	100 "	10	400	C201.	OTL-1	2-11 p	100	500
C48.	CK-lac	2 "	+50-20	500	0202.		2-11 "		500
049.	CC-at	220 p	5	250	0203.	-	2-11 "		500
Clol.	CMP-fb	4.7 n	20	250	C204.		2-11 "		500
Clo2.		4,7 "	20	250	C205.		2-11 "		500
Clo3.	CK-lac	510 p	10	2500	C2o6.	- 1	2-11 "		500
0104.		510 "	10	2500	0207.	OTK-t	4 "	30 p	500
Clo5.	CE-fb	100,4	-	350	C208.		4 "	30 "	500
Clo6.		100 "		350	C209.		4 "	30 "	500
0107.	op-th	47 n	20	400	C210.		4 "	30 "	500
Clo8.	CE-fh	50,4		450	0211.	- 1	4 *	30 "	500
0109.	CP-fb	47 B	20	250	C212.		4 "	30 "	500
Cllo.		47 "	20	250	C213.	CE-1f	27 "	5 .	500
	-		V -@	2) +	7	-	
V 1.		V-tp		11.64	GeD1.		GeD	CAI	
A 5"		VS		542	GeD2.			OAL	
¥ 3.		V-tt	Tec.	C88					
					GeD3.				160
¥ 4.		Y-p	60	IL6	GeD4.			OAL	161
¥ 4.			60				:		161
¥ 4. ¥ 5. ¥ 6.		V-p V-p V-p	60 60 FI	11.6 11.6 181	GeD4.			OAL	161 161
7 4. 7 5. 7 6. 7 7.		Y-p Y-p Y-p Y-tt	60 60 FI	71.6 71.6 781 7088	GeD4. GeD5. GeD6.		:	OA1 OA1	161 161 161
¥ 4. ¥ 5. ¥ 6. ¥ 7. ¥ 8.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp	60 60 E1 P0	71.6 71.6 7.81 7.088 71.84	GeD4. GeD5. GeD6. SiDlol		SiReo	OAL OAL OAL	161 161 161
¥ 4. ¥ 5. ¥ 6. ¥ 7. ¥ 8.		Y-p Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp	60 60 E1 P0	71.6 71.6 781 7088	GeD4. GeD5. GeD6.		SiReo	OA1 OA1	161 161 161
¥ 4. ¥ 5. ¥ 6. ¥ 7. ¥ 8. ¥ 9. ¥10.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp Y-pp	EC E	71.6 71.6 72.8 72.88 71.84 71.84 70.85	GeD4. GeD5. GeD6. SiDlo1 SiDlo2 SiDlo3		SiReo	OAL OAL OAL SIE SIE SIE	161 161 161 161 24 K4
V 4. V 5. V 6. V 7. V 8. V 9. V10.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp Y-pp Y-pp	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	71.6 71.6 71.6 70.88 71.84 71.84 71.85 70.85	GeDA. GeD5. GeD6. SiDlo1 SiDlo2 SiDlo3 SiDlo4		SiReo	CA1 CA1 CA1 SIE SIE SIE SIE	161 161 161 161 £4 K4 K4
V 4. V 5. V 6. V 7. V 8. V 9. V10. V11.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp Y-pp Y-pp Y-p	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	71.6 71.6 72.8 72.88 71.84 71.84 70.85	GeD4. GeD5. GeD6. SiDlo1 SiDlo2 SiDlo3		S1Rec	OAL OAL OAL SIE SIE SIE	161 161 161 161 £4 K4 K4
7 4. 7 5. 7 6. 7 7. 7 8. 7 9. V10. V11. V12. V13.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp Y-pp Y-pp Y-p	51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	01.6 01.6 00.88 01.84 01.84 00.85 00.85 00.85	GeD4. GeD5. GeD6. SiDicl SiDics SiDics SiDics SiDics SiDics SiDics		S1Rec	OA1 OA1 OA1 SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE	161 161 161 161 161 164 164 164 165 186
7 4. 7 5. 7 6. 7 7. 7 8. 7 9. 710. 711. 712. 713.		V-p V-p V-tt V-tp V-tp V-pp V-pp V-p V-p	66 67 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	71.6 71.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0	GeDA. GeD5. GeD6. SiDio2 SiDio3 SiDio4 SiDio5 SiDio6 SiDio7		S1Rec	OA1 OA1 OA1 SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE	161 161 161 161 161 164 84 84 86 86
V 4. V 5. V 6. V 7. V 8. V 9. V10. V11. V12. V13. V14. V15.		V-p V-p V-tt V-tp V-tp V-pp V-pp V-p V-p V-p V-p V-p	100 EX	71.6 71.6 71.6 70.88 70.88 70.89	GeD4. GeD5. GeD6. SiDic2 SiDic3 SiDic4 SiDic5 SiDic6 SiDic7 SiDic8		Sizeo	OAL OAL OAL SIE SIE SIE SIE SIE SIE SIE	161 161 161 161 161 164 84 84 86 86 86
V 4. V 5. V 6. V 7. V 8. V 9. V10. V12. V13. V14. V15. V16.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp Y-pp Y-pp Y-p Y-p Y-p	21 22 23 24 24 25 26 26 26 26 27 26 26 27 26 27 26 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	71.6 71.6 71.6 71.8 70.8	GeDA. GeD5. GeD6. SiDlo2 SiDlo3 SiDlo5 SiDlo5 SiDlo6 SiDlo7 SiDlo8 SiDlo8 SiDlo8		Sizeo	OAL OAL OAL OAL SIE	161 161 161 161 161 164 84 84 85 86 86 86 83
V 4. V 5. V 6. V 7. V 8. V 9. V10. V12. V13. V14. V15. V16. V17.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp Y-pp Y-p Y-p Y-p Y-p Y-p Y-tp Y-t	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6 71.6	GeD4. GeD5. GeD6. SiDle1 SiDle2 SiDle3 SiDle4 SiDle5 SiDle6 SiDle6 SiDle8 SiDle9 SiDle8 SiDle9		Sileo	OAL OAL OAL SIE	161 161 161 24 84 84 86 86 86 86 88
7 4. 7 5. 7 6. 7 7. 7 8. 7 9. 7 9. 7 10. 7 12. 7 13. 7 14. 7 15. 7 16. 7 17. 7 18. 7		Y-p Y-p Y-tt Y-tt Y-tp Y-pp Y-p Y-p Y-p Y-p Y-p Y-tp Y-t	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	016 101	GeD4. GeD5. GeD6. SiDle1 SiDle2 SiDle3 SiDle4 SiDle5 SiDle6 SiDle7 SiDle8 SiDle9 SiDle9 SiDle8 SiDle8 SiDle8 SiDle8		Sizeo	OAL OAL OAL SIE	161 161 161 161 162 164 164 164 165 166 166 163 163 163 163 163
V 4. V 5. V 6. V 7. V 8. V 9. V10. V12. V13. V14. V15. V16. V17.		Y-p Y-p Y-tt Y-tp Y-tp Y-pp Y-p Y-p Y-p Y-p Y-p Y-tp Y-t	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	71.6 17	GeD4. GeD5. GeD6. SiDle1 SiDle2 SiDle3 SiDle4 SiDle5 SiDle6 SiDle6 SiDle8 SiDle9 SiDle8 SiDle9		Sileo	OAL OAL OAL SIE	161 161 161 161 162 164 164 164 165 166 166 163 163 163 163 163

No		7	5	V	No			*	V
15.	CK-lac	300 p	10	500	C31.	CK-lo	5 n	+50-20	500
16.	CK-1c	lo n	+50-20	500	032.	00-et	82 p	5	250
17.	**	26 p	5	500	C33.	CTK-t	10-40"		250
18.	CK-lac	2	+50-20	500	034.	CK-10	5 n	+50-20	500
19.	CMP-fh	100 n	10	400	C35.	CMP-fb	47 "	10	400
20.		100 "	10	400	036.	CK-19	10 "	+50-20	500
21.	CC-st	1 "	5	500	037.	CE OF	100 10	10	400
22.	"	2,2 *	5	500	038.	CE-lo	10.A.	+50-20	500
23.		10 =	5	250	039.	00-st	2 "	2	500
24.		300 p	2	250	040.		2 "	2	500
25.		750 "	5	250	C41.	CK-10	10 "	+50-20	500
t26.		150 "	5	250	C42.	CWP-fb	1,4	10	160
127.	CMP-fh	100 n	10.	400	043.		100 n	10	400
t28.	CK-lac	2 *	+50-20	500	C44.	CK-1sc	2 "	+50-20	500
029.	CC-st	100 p	5	250	C45.	CE-fb	20 /11		25/30
130.	CTK-t	10-40°		250	C46.	CMP-fb	loo n	10	400

		Ω	15	Y			Ω	75	
R130.	RF	790	0.	0,25	3202	RF	220	5	1
R131.	RF	53,27	0.		3203		2,2		
R132.	RP	96,25	0.		R204		39	2	0,
R133.	82	71,15	0,		3205		39	2	0,
2134.	RF	96,25	0,		R206		1.5		0,
R135.	R7	61,11	0,5		R207		15	20	
R136.	32	247.5	0,5		B268		15	20	
R137.	27	61,11	0,5		R209		1,8		
R138.	27	53,27	0,5		R210		56	10	
R139.	2.9	790	0,5		B211		330	10	
R140.	27	53,27	0,5		R212		56	10	
R201.	RF	220	5	1			1	100	0,
				D -	4				TANK DE
		1	-	•		_			-
P 1.	PR	50		0,1	P 7.	PE	10		1
P 2.	PH	5		1	P 8.	PR	50		0,1
P 3.	PR	100		0,5	P 9.	Pff	10		1
P 4.	PR	100		-0,1	Flo.	PR	100		0,2
P 5.	7H 7R	1		0,7	P11.	PR	100		0,2
P to	220	1	20	0,5	P12.	13	33	" 20	2
				C	+				
		2	%	V		-	7	15	V
			-				1	-	
01.	CE-10	lo n	+50-20	500	C19.	CMP-ch	loo n		
0 2.				500 500	C19.			10	400
0 2.	cur-m	lo n	+50-20			CMP-ch	loo n	10	
02.	CK-10	10 n	+50=20 +50=20	500	020.	CMP-ch	loo n loo "	10 10	400
02.	cur-m	10 n 10 " 100 "	+50-20 +50-20 10	500 400	020.	CMP-fh CO-et	loo m	10 10 5	400 400 500
0 2.	CK-10	lo n lo " lo " lo "	+50=20 +50=20 10 +50=20	500 400 500	020.	CMP-fh CO-et	loo m loo " 1 " 2,2 "	10 10 5 5	400 400 500 500
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 68	CMP-fh CM-lo	lo n lo " lo " lo " 420 p	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20	500 400 500 500	020. 021. 022. 023.	CMP-th CC-et	loo n loo " 1 " 2,2 " lo "	10 10 5 5	400 400 500 500 250
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 68 0 69	CE-IO CVL CUP-IN	lo n lo " lo " lo " 420 p loc n	+50=20 +50=20 10 +50=20 +50=20	500 400 500 500	020. 021. 022. 023. 024.	CMP-ch CO-et	loo n loo " 1 " 2,2 " lo "	10 10 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 68 0 69	CMP-fh CM-lo	lo n lo " lo " lo " 420 p	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20	500 400 500 500	020. 021. 022. 023. 024. 025. 026.	CMP-Ch	100 m 100 = 1 = 2,2 = 10 = 220 p 750 =	10 10 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6s 0 60 0 7. 0 8s	CMP-fh CE-10 CVL CMP-fh	10 n 10 " 100 " 10 " 420 P 100 n 20+20/4	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1	500 400 500 500	020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027.	CMP-rh CC-at CMP-rh CK-lsc	100 m 100 m 1 m 2,2 m 10 m 220 p 750 m 150 m	10 10 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 60 0 7. 0 80 0 90	CMP-Ch CMP-Ch CMP-Ch CMP-Ch CMP-Ch	10 n 10 " 10 " 10 " 10 " 420 p 100 n 20+20/4	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10	500 400 500 500 500	020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027. 028.	CMP-ch CCMP-ch CK-lsc CC-at	100 m 100 m 2,2 m 200 p 750 m 150 m 2 m 100 p	10 10 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250 400
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 66 0 60 0 7. 0 86 0 96 0 96	CMP-fh CE-10 CVL CMP-fh	10 n 10 " 10 " 10 " 420 p 100 n 20+20/4 420 p 100 n	+50-20 +50-20 10 +50-20 1 10	500 400 500 500 500 250 350	020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027. 028. 029.	CMP-ch CCMP-ch CK-1sc CC-et	100 m 100 " 2,2 " 200 p 750 " 150 " 100 m 2 " 100 p 10-40"	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250 400 500
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 60 0 7. 0 80 0 90 0 90 0 10.	CMP-fh CX-10 CVL CMP-fh CWL CMP-fh	10 n 10 " 100 " 10 " 420 p 100 n 20+20/4 420 p 100 n 100 "	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10	500 400 500 500 500 250 350 400 400	020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027. 028. 029. 030.	CMP-ch CC-at CMP-ch CC-st CC-st CX-t CK-le	100 m 100 m 1 = 2,2 m 10 m 220 p 750 m 150 m 100 m 2 m 100 p 10-40 m 5 m	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250 400 500 250
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 66 0 65 0 7. 0 88 0 96 0 96 0 10.	CMP-fh CE-10 CVL CMP-fh CVL CMP-fh	10 n 10 " 10 " 10 " 10 " 420 P 100 n 20+20/4 420 P 100 n 100 "	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10	500 400 500 500 250 350 400 400 400	020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027. 028. 030. 031.	CMP-ch CC-et CMP-ch CK-lsc CC-et CC-et CK-lc CC-et	loo n loo = 1 = 2,2 = 10 = 220 p 750 = 150 = 100 n 2 = 100 p 10-40 = 5 n 82 p	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250 400 500 250 250 250
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 66 0 60 0 7. 0 86 0 94 0 94 0 10. 0 11.	CMP-fh CE-fh CE-fh CVL CMP-fh CVL CMP-fh	10 m 10 " 10 " 10 " 420 p 100 n 20+20/u 420 p 100 m 100 "	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10 10 10 +50-20	500 400 500 500 500 250 350 400 400 500	020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027. 028. 030. 031. 032.	CMP-ch CC-st CK-lsc CC-st CC-st CC-st CC-st CC-st	loo n loo n 1 = 2,2 = 10 = 220 p 750 = 150 n 2 = 100 p 10-40 = 5 n 82 p 10-40 =	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250 400 500 250 250 500
0 2. 0 3. 0 5. 0 60 0 60 0 7. 0 80 0 90 0 90 0 11. 012.	CMP-fh CX-lo CX-fh CMP-fh CMP-fh CMF-fh CMF-fh CMF-lo CMF-lo	10 n 10 " 100 " 10 " 10 " 420 p 100 n 20+20/4 420 p 100 n 100 " 100 "	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10 10 10 10 +50-20 +50-20 +50-20	500 400 500 500 250 350 400 400 400 500 500	020. 021. 022. 023. 025. 026. 027. 028. 029. 030. 031. 032.	CMP-Ch CC-et CK-lsc CC-st CK-lc CC-et CK-lc CC-et CK-lc CK-lc	loo n loo = 1 = 2,2 = lo = 220 p 750 = loo n 2 = loo p lo-40 = 5 n 82 p le-io =	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250 400 500 250 250 250 250 250
0 2. 0 3. 0 5. 0 6a 0 6b 0 7. 0 8a 0 9a 0 9b 0 01. 011.	CMP-fh CX-lo CX-fh CMP-fh CMP-fh CMP-fh CMP-fh CM-loc CM-loc CM-loc CM-loc	10 n 10 " 10 " 10 " 420 p 100 n 20+20 u 420 p 100 n 100 " 100 " 2 " 100 "	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10 10 10 10 +50-20 10	500 400 500 500 500 350 400 400 400 500 500 500	026. 021. 022. 023. 024. 026. 026. 027. 028. 039. 031. 033. 034. 035.	CMP-ch CO-et CMP-ch CK-lsc CC-et CK-lc CC-et CK-lc CK-lc CK-lc CK-lc	loo n loo n 1 = 2,2 = 10 = 220 p 750 = 150 n 2 = 100 p 10-40 = 5 n 82 p 10-40 =	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 250 400 500 250 250 250 250 250 250 250 250 2
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6a 0 6b 0 7. 0 8a 0 9b 0 10. 011. 012. 013. 014. 015.	CMP-fh CZ-1c CVL CWF-fh CWL CWF-fh CWL CWC-fh CWC-lac CK-lac CK-lac CK-lac CK-lac CK-lac CK-lac CK-lac	lo n lo " lo " lo " 420 p loo n 20+20/w 420 p loo n loo " 2 " loo " 300 p lo n	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10 1 10 10 +50-20 +50-20 10 +50-20	500 400 500 500 250 350 400 400 500 500 500	026. 021. 022. 023. 024. 026. 026. 029. 030. 031. 033. 034. 035.	CMP-fh CCMP-fh CCMP-fh CCM-fh CCM-fh CCM-fh CCM-t CCM-t CCM-fh CCM-fh CCM-fh CCM-fh CCM-fh	100 n 100 n 1 = 2,2 n 100 n 220 p 750 n 150 n 2 n 100 p 100 p	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 500 250 250 250 400 500 250 250 250 250 250 250 250 250 2
0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6s 0 60 0 7. 0 8s	CMP-fh CX-lo CX-fh CMP-fh CMP-fh CMP-fh CMP-fh CM-loc CM-loc CM-loc CM-loc	10 n 10 " 10 " 10 " 420 p 100 n 20+20 u 420 p 100 n 100 " 100 " 2 " 100 "	+50-20 +50-20 10 +50-20 +50-20 1 10 10 10 10 +50-20 10	500 400 500 500 500 350 400 400 400 500 500 500	026. 021. 022. 023. 024. 026. 026. 027. 028. 039. 031. 033. 034. 035.	CMP-ch CO-et CMP-ch CK-lsc CC-et CK-lc CC-et CK-lc CK-lc CK-lc CK-lc	loo n loo = 1 = 2,2 = lo = 220 p 750 = 150 n 2 = 100 n 2 = 100 p 5 n 82 p lo-40" 5 n 82 p	10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	400 400 500 550 250 250 250 250 400 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2

	1	_	_	R		_			
		Ω	*	W			Ω	%	
H 1.	RK	390 k	10	1	R47.	RK	Bo k	1	0,5
R 2.	RK	150 "	10	0,5	R48.	RK	1 "	10	0,1
R 3.	RB	56 "	10	0,5	R49.	RK	68o "	10	0,5
R 4.	RB	56 "	10	0,5	R50.	RB	82 "	10	0,5
25.	RB	56 "	10	0,5	R51.	RB	150 "	10	0,5
R 6.	RX	100 "	10	0,1	R52.	RB	680	10	0,2
R 7.	RK	270	lo	0,1	R53.	RB	1 k	5	1
R 8.	RK	270	10	0,1		-		1 180	
R 9.	RZ	3,3 k	10	7,5	R55.	RB	22 "	5	2
Rio.	RB	33 "	10	2	R56.	RB	22 "	5	2
R11.	RK	220	10	0,1	R57.	RK	680	1	0,5
R12.	RX	220	10	0,1	R58.	RB	47 k	10	2
R13.	RB	39	5	0,25	R60.	RB	33 "	5	2
	RB	39	5	0,25	R61.	RK	25 "	1	0,5
B15.	RB	100	5	1	R62.	RK	1 "	10	0,1
R16.	RK	50	1	0,25	R63.	RK	100	10	0,1
R18.	RE	47 k	10	0,25	R64.	RK	1 k	5	0,5
R19.	RB		1	5	R65.	RK	150 "	5	0,5
R20.	RB	150 "	1	2	Rlol.	RZ	5	10	7.5
R21.	RK		10	1	Rlo2.	RFo	820 k	5	0,5
R22.	RK	180 "	lo	0,5	Rlo3.	RK	1 "	10	0,1
23.	RE	200	10	0,5	R104.	RB	22	20	0,5
124.	RB	400	10	0,5	R105.	RFo	620 k	5	0,5
125.	RB		10	2	R106.	RFo	390 "	5	0,5
26.	RB		5	0,5	Rlo7.	RK	1 "	10	0,1
227.	RB	33 "	1	2	Rlo8.	RB	10 "	10	0,5
28.	RK*		5	0,5	Rlo9.	RB	55	20	0,5
129.	PK	33 "	1	0,5	Rllo.	RFo	68 k	5	1
30.	RK	68 "	5	0,5	R111.	RK	1 "	10	0,1
31.	RB	6,46 "	1	0,5	R112.	RFo	1 11	5	0,5
32.	RX	1,5 "	10	1	R113.	RFo	150 k	5	0,5
33.	RK	1 11	10	0,5	R114.	RB	22	50	0,5
34.	RK	33 k	10	0,5	R115.	RFo	390 k	5	0,5
35.	RK	82 "	10	0,5	R116.	RFo	270 "	5	0,5
36.	RK	2,2 M	10	0,5	2117.	RFo	47 "	5	0,5
37.	RE	470 k	10	0,5	R118.	RFo	100 "	5	0,5
39.	RB	33 k	10	0,5	R119.	RFo	820 "	5	0,5
10.	RK	350 "	10		R120.	RFo	47 "	5	0,5
1.	RK	200 "	100	0,5	R121.	RFo	100 "	5	0,5
2.	RK	80 "	1 1	0,5	R122.	RFo	47 "	5	0,5
- 1	1	MODEL CONTRACTOR		0,5	R124.	RB	680	10	2
3.	RK	1 "	10	0,1	R125.	RB	18	10	2
4.	RK	1,5 "	10	0,5	R127.	RF	53,27	0,5	0,25
5.	RK	56 "	10	0,5	R128.	RF	790	0,5	0,25
6.	RK	200 "	1	0,5	R129.	RF	26,63	0,5	0,25

ALKATRESZJEGYZÉK

Az alkatrészjegyzék betűjeleinek magyarázata

Jel	Kivitel	Jel	Kivitel
	ELLENÁLLÁSOK	R	-
RX RB RE	Kristályos szénréteg ellenállás Bórkarbon réteg ellenállás Zománc bevonatu huzal ellenállás	RF RFo	Pénréteg ellenállás Pémoxid réteg ellenállás
	VÁLTOZTATHATÓ ELLE	NÁLLÁSOK P	₩
PE PE	Humal potencióméter Réteg potencióméter	PRB	Beállitható réteg potencióméter
	KONDENZÁTOR	ok C	+
OMP-EN	Pénezett papirkondenzátor fémházas, hengeralaku	CC-mt	Csillám kondenzátor, műanyagba préselt, téglaslaku
OK-1c	Kerámia kondenzátor.	CTL-1	Lég trimmer kondenzátor lemezes
	lakkozott, csőalaku	CTK-t	Kerámia trimmer kondenzátor tárosa
OB-EN	Blektrolit kondenzátor fémházas, hengeralaku	CLV	Forgókondenzátor
	V - 🖨	D	+
T-tt	Kettős trióda	I	Fotoizzó
Y-p	Pentóda	GeD	Germánium dióda
V-tp	Trióda-pentóda	SiRec	Szilioium egyenirányitó
	zgrés	ADATOK	
IL	Kvarokristály	T	Hálózati transzformátor
HY	Relé	Tx	Kisfrekvenciás transaformátor
3	Jelzőlámpa	L	Tekeros
M	Mutatos muszer	PoSel	Hélőzati feszültségválasztó dugó
SW	Fekezatkapcsoló	PoSo	Hélőzati csatlakozó aljzat
Se y	Mikrokaposoló Ovegosöves biztositó	So SoE	Egysarku csatlskozó aljzat
			Főldelő csatlakozó

Minden mérőkészülék - a megbinhatóság és a műsnaki adatokban előirt határértékeken belüli nagyobb pontosság érdekében - gondos egyedi méréssel és beszabályozással készül.

szül. Ennek következtében előfordulhat, hogy a készülékek a mellékelt alkatrészjegyzéktől eltérő értékű alkatelemeket is tartalmannak.

1168.

tenciométerrel /P7 potenciométert követő potenciométer, lásd a 3. ábrát/ állitsunk be 0 V feszültséget az Orivohm II. legérzékenyebb állásánál. A P9 potenciométer kissé elviszi a P7 potenciométer által beállitott szintet, ezért a beállitást a két szabályozószerv változtatott állitásával kell elvégezni. Helyes beállitás esetén a "MODULATION SELECTOR" /S4/ kapcsolót átkapcsolva "EXT.-AC" állásba, a kimenőszint nem változik.

6.9 "VOLTS LEVEL" /M1/ müszer beállitása

Ellenőrizzük a "VOLTS LEVEL" /M1/ müszer nullállását, a készülék kikapcsolt állapotában. Csatlakoztassunk RF feszültségmérőt - 1 V kimenőszintnél - az 50 ohm-mal lezárt RF "OUTPUT" /1/ hüvelyre.

Változtatva a frekvenciát 50 kHz és 60 Mhz között tartsuk a külső RF-szintmérőt 0,9 V álláson és olvassuk le a "VOLTS LEVEL" /Ml/ müszer minimális és maximális állását. Határozzuk meg a két állás számtani közepét, majd álljunk egy olyan pontra, ahol a számtani középnek megfelelő értékre tér ki a "VOLTS LEVEL" /Ml/ müszer, majd ennél az állásnál állitsuk a "VOLTS LEVEL" /Ml/ müszert a P4 potenciométer segitségével 0,9 V kitérésre. /P4 potenciométer a modulációs szerelvénylap tetején lévő 5 potenciométer közül az első /lásd a 3.ábrát/.

6.10 Csőcsere

A V7, V9, Vlo, VI1, VI2, VI3 és Vl6 csövek cseréje utánállitás nélkül elvégezhető.

A VI, V2 és V3 csövek cseréje esetén a 6.5 pontban leirt utánállitás végzendő el.

A V4, V5, V6 és V8 csövek cseréje esetén a 6.8 pontban leirt beállitás végzendő el.

A VI5, VI7 és VI8 csövek cseréjénél a 6.1 pontban leirt ellenőrző mérés és - szükség esetén - beállitás végzendő el. legárzákenyebb állásba.

A P3 csavarhuzú-úllitásu potencionéterrel álljumk be usy, hogy az oszcilloszkópon a jel éppen eltünjók. Ennek elvégzése után a MANDEY (55) kapcsolót 19-65 MER sávra állitva a kimenőfeszültség nem haladhatja meg a 30 mV órtászt.

6.7 "PERCENT MODULATION" /M2/ muszer beallitasa.

Alljunk I Mnz frekvenciáre. Csatlakozzunk I V kimen5szintnől eszcílloszkópra. Kapesoljuk a "MOUTLATION SZEDTOK 95% kapesoló "INT. "Aoo (2" čliágba. Allitsunk be az oszcílloszkópon 50 % modulációt. /A maximális és minimális jel viszonya 5:1/. Allitsuk a "PENCENT MOUTLATION" 'Mz/ misszer mutatóját "50 %" vonásza. A beállitást a PS potenciométer segitségérel végeszük. /A PS potenciométer a moulációs szerelvémylap tetejón lévő 5 potenciométer bzüll a mánodik az előlap felől számolva, lánd a 3.4brát/.

6.8 Maximális vivőhullám beállitás és modulációs null-állitás.

Forgassuk am "ATTENUATOR VERNIER" /FE/ potencionStert teljesen jobbra. Gestlakozunk az R "OUTFUT" /1/ hivelyre magyfrekvenciós zeintefével. Ällitenk am "MITENUATOR" (55/ kapesoldt "l v" állásba. Gestlakozzunk a "MOUDLATION INFUT-OUTFUT" /2/ csatlakozzunk a "MOUDLATION INFUT-OUTFUT" /2/ csatlakozzunk a "HOUTLATION INFUT-OUTFUT" /2/ csatlakozzunk a "HOUTLATION INFUT-OUTFUT" /2/ csatlakozzunk a

Esposofjuk a "MODULATION SEEDCTOR" /S9/ kapcaslót "EXT.DU" állásba. Forgassuk teljesen jobbra a "MODULATION
AMPÉRTUDE" /Fs/ potenciométert. A készülőket véglébangolva 50 kHz - 65 MHz-4g, jegyezülk fel a kinenő E?-ezintet.
Aljunk a minsálís kimenő B?-ezintet potra. Állítauk be
a P? potenciométerrel 1,02 V kimenő E?-ezintet. /A P? potenciométer a modulációs szerel ványlapon lóv5 5 potenciométer közül a megredik, lásd a 3. ábrát./ Majá a P9 po-

A C35 trimmer segitségével állitsunk be looc kHz-t. A frekvenciánsk /digitális frekvenciamérővel mérve/ az slábbi értékek között kell lennie;

looo kHz 99.990 - loo.olo looo kHz 999.900 - l,000.loo

Osócsere esetén ajánlatos ellenőrző mérést végrehajtani.

6.4 RF oszcillátor és RF erősitő behangolása

Est a mivoletet cssk akkor végezzük, ha határozott jelét tapsztaljuk annak, hogy az RF oszcillátor frokvenciája türésen kivül esik. Az RF oszcillátor frokvenciájank ballitását l v vagy emmől kinebb kimenőszintmál végezzük. A sáv eleján /alacsonyabb frekvencia/ vasmagal, a sáv végén /magasabb frekvencia/ trimmerrel végezzük a sáv végén /magasabb frekvencia/ trimmerrel végezzük a behangolást. Az RF erősítő utánállitását ugy végezhetjük, hogy bontjuk az RF elősítő afankírát, majd drammóró csatlakoztatásával zárjuk /30 má állásban/. A sív alső végén vasmagal, felső végén pedig kondenzátorral állítsunk be áram minimunt. A kondenzátor állítására használt csavarhuzó végére huzzunk szigetelő mianyagcsövet, hogy a csavarhuzó végáre huzzunk szigetelő mianyagcsövet, hogy a csavarhuzó végáretelő mianyagcsövet, hogy a csavarhuzó végáretelő mianyagcsövet, hogy a csavarhuzó végáretelő mia

6.5 Maximális oszcillátor-áram beállitása

Allitauk a RANDE /S5/ kapcaslit a 19-65MHz sávra. Bontauk az Ro ellemáliás árankörét, majd zárjak má mérő-vel /5o má állánban/. Forgassuk a skálatárcsát a legnagyobb áramu helyre, majd a Pl csavarhozó-állitánu potenciométerrel /3.ábre/ állitsunk be 3o má andááramot.

6.6 Vivőhullám zérusra állitása

Csatlakozzunk - 1 MHz frekvencia állásnál - oszcilloszkópra, csavarjuk az "ATTENUATOR VERNIER" /P2/ poterciométert teljesen balra. Kapcsoljuk az oszcilloszkópot

6. SERVICE UTASITÁS

6.1 Stabilizált tápegység

A készülék tápegységei rendkivül stabilak, ezért csak ritkán jádnyelmk beszabályozást. A tápegységek szabályozátókizökben - vagy alső hibakeresési lépésként - mérendők, de a szükségtelen utánállitás kerülendő.
Mérjük meg a tápegység feszültségeit, a két teszültség értéke: -200 V ± 1 % 65 00 V ± 1 % Amennyhen eltérnak a megadott értéktől, ugy a Plo /+300 V/ 111. a Pll /-200V/potensiométerekkel utánállithatjuk. Ezek a potenciométerek a kidobozolt készültéken a T transsformátortől balra eső panel oldalán találhatók /3.ábra/. A zugófeszültség max. értéke egyik feszültségnél sem haladhatja meg a lo mV effektiv értéket.

A fenti müveletet cső és egyéb alkatrészek cseréje esetén feltétlenül el kell vésezni.

6.2 Hangfrekvenciás generátor

A "BANDE" /55/ kapcsoldt allttauk 550-1800 kHz sávra. Ålttauk a "MODULATION SILEGTOR" /54/ kapcsoldt "INT. -400 ofs" állásba. Cestlakozunk hangfrekvenciás cesfolkmérdvel a hangfrekvenciás transaformátor /TZ/ 54 kapcsolóra menő leágazására és álltaunk be ezen a ponton - P5 potenciométer segitsőgővel - 3,2 V fezzültséget. Á P5 potenciométer a modulációs zacrelványlap tetején 1675 5 potenciométer közül a közégső, lámá a 3,4mátf.

6.3 Kristályhitelesitő

állitsuk a "CRYSTAL CALIBRATOR" /S3/ kapcsolót "loo kc/s" állásba. Csatlakoztassunk elektronikus számlálót a V9 cső anódjára /5/.

állitauk be C3o trimmerrel a frekvenciát loo Hz-re. Majd kapcsoljuk át sz S3 kapcsolót "looo kc/s"-ra.

Y		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
V1 PCL84		+991	+2951	+looV	+5,5V	+205V	+110	0 7			1
V2 85A2		+295V	+2101		+21oV	+2951		+21oV	-	-	
V3 POCSS		+28eV	+100V	+lleV	0 V	+71	+28eV	+looV	+1107	-	
74 6016	DC AC	+112V 2V	+looV	+2951	41,7	₹/ +48¥	+295V 7,8V	+lloV	+2951	+looV	
V5 6015	DC AC	+1127	+looV	+295V	35,5	W/,78	+295V 7,8V	+lloV	+2957	+looV	
76 PL81			-loV- -25V	0 4	+14	5 V/ +35,5V	0 4	100	+lloV	0 4	+lloV
Y7 POC88		+295V	+8oV	+837	+7N	*147	+295V	+1457	+15eV	-	
	U _{k1} =0 V P2=0°	0 4	+15eV	+3,97	+35,5V /15		+loV	+3,97	+3,17	+83V	
V8 PCL84	Uki=1 V P2=270°	+3,3V	+145V	+4,57	+35,51		+50V	+÷,5V	OV	+83V	
	U _{k1} =3 V P2=270°	0 - +3,5V	+150V	+4,17	+35,57	+20,57	+86V	++,17	0 - +3,4V	+837	
79	33 = DC lookinac	-46V 33V	+90V 0,55V	0 7	~15	٧	+235V 33V	0 7	-55V 41V	+115V 34V	
V9 PCL84	83 = DC 1 MHs AC	-62¥ 37¥	+185V 0,2V	0 4	w15	٧	+155V 37V	0 A 0 A	-24V 16V	+13oV 1oV	
Vio ECC85	DC AC	+300V	0 Y 2,8V	+3,87	~ 6,3	v	+14oV		0 V		
V11 E0085	DC AG	+16oV 4V	0 V 7,5V	+2 Y 7,27	~ 6,3	٧	+295¥ 87¥	0 Y	+4,37 2V		
V12 PL82			+28eV	+300V	~16,5	7		+45°V		+45eV	
V13 PL82			+28eV	+300V	~16,5	v		+45°V		+45eV	
V14 PL82			+28oV	+300¥	w16,5	v		+45oV		+45oV	
715 PCL64		0 7	+300V	+3,17	~ 15	v .	+28oV	+3,10	+2,27	+36V	
716 PL83		+195V	-87	0 4	~15	v	+1957	+195V			
717 PCL84		-1167	0 7	-1127	~ 15 T	,	-87	-112V	-1127		
18 5A2		-lloV	-200V	-	-200V .	lloV	-	-200V	-		

- 30 -

III. Táblázat

RF OSZCILLÁTOR:

Frekv	encia	I.oszc.	V3/2,7/ Ug	V3 /1, Ua	6/	C6al	6
94	kHz	2.0 mA	9 ¥	76	v	174	٧
310	kHz	4,4 mA	8,8 V	27	v	60	V
1	MHz	2,5 mA	9,1 7	96	٧	96	V
3,3	MHz	4,0 mA	9,2 ₹	70	v	70	V
11	MHz	6,0 mA	8,8 7	40	v	40	V
36,3	MHz	17,0 mA	9,0 ₹	27	v	27	V
_	-			-	97	-	÷

RF ERÓSITÓ:

Frek	rencia	I.e	rősitő	V4, V5 /2,9/	V4, V5 /6/ Ua	U _c
94	kHz	6	πΑ	9 V	9 ₹	56 V
310	kHz	9	πA	8,8 V	7 V	25 V
1	MHz	10	mA	9,1 V	8 V	18,4 1
3,3	MHz	9	mA	9,15 ₹	lo V	lo V
11	MHz	5	mA.	8,75 ₹	9 V	9 V
36,3	MHz	7	mA	8,1 V	9 V	9 V

- 4./ Állitæik a 2 kohmos potenciométert mindeddig, amig a V8 cső 8. lábán mérhető feszülteső 5,1 V losz. AZ ATTRAKTOS VENILER /PZ/ potenciométert forgassuk balra ütközésig. /PZ = 0°/. Mérjünk feszülteséget a V8 cső elektrodáin a IV. Táblázat adatai alapján.
- 5./ Az ATTENUATOR VERNIER /P2/ potenciométert forgassuk jobbra üt közdésig. /P2 = 270°/. Mérjünk feszültséget a V8 cső elektrodáin a IV.Táblázat edezi alapján.
- 5./ Távolitsuk el a rövidzárt az R22-es ellenállágzől, ezáltal lekapcsolódik a Vő cső 2. lábáról /vezérlőrács/ a -200 V-ne feszültnég. Kapcsoljuk le a Vő cső anódja és a föld közé helyezett osztít (R = 5 kohm.) P = 2 kohm./ 4 készültének helyeren kell műkönie.
- 7./ Hangoljuk ismét össze az RF oszcillátort és az RF erősitőt, ha valamelyik alkatrészt vagy csövet kicseréltűk.
 - Lást a SERVICE UTASITÁS következő fejezeteit:
 - 6.7 "PERCENT MODULATION /M2/ müszer beállítása."
 6.8 "Maximális vivőhullám-beállítás és modulációs null-állítás."
 - 6.9 "VOLTS LEVEL /M1/ miszer beállitása."

Mérési eljárás:

- 1./ Helyezzük üzemen kivül a visszacsatolást ugy, hogy az R22 ellenállást rövidrezárjuk. /Ezáltal a V6 cs5
 - 2. lába -200 V-os feszültségértékre kerül./
 - Ez lezárja a V6 csövet és az nem enged át áramot a V4 és V5 csöveken sem. Ezesetben az R15 ellenálláson nem folyhat át áram. Ezt ellenőrizzük le má mérővel.
- 2./ Csatlakoztassunk egy 5 kohm /5 W/ ellenállásból és egy 2 kohm /2 W/ potenciométerből álló osztót a V6 cső anódja és a föld közé.

Zárjuk le az RF OUTPUT /1/ csatlakozót 50 ohmos ellenállással. Állitsuk be a 2 kohmos potenciométert ugy, hogy az RF OUTPUT /1/ csatlskozón - 1 MHz frekvencián - I V feszültséget kapjunk.

Mérjünk feszültséget és áramot az alábbi pontokon:

Arammaras.

V6 cső katódáramkörében /3föld/	I	=	19,0	mA
Rlo ellenállás áramkörében	I	=	5,6	mA
R24 ellenállás áramkörében /1-5 sávban/	I	-	5,6	mA
R24 ellenállás áramkörében /6. sávban/	I	=	0	mA

Fesziiltségmérés:

VB cső B. lábán

R13 ellenálláson	U = +0,15 V
RI4 ellenálláson	U = +0,15 V
GeD 2 dioda anódján	U = +5,7 V
GeD 3 díoda katódján	U = -7,1 V
VB cs6 B lábán	U = +3.1 V /AC = OV/

3./ Ismételjük meg a mérést az előző pontban /2./ leirt beállitás mellett - az 1, 2, 4, 5. és 6. sávon is.

A feszültség és áramértékeket a III. Táblázat adatai alapián ellenőrizzük le.

A GeD2, GeD3 diodákra és a V8 csőre vonatkozó feszültségadatok megegyeznek az előző pontban /2/ felsoroltak kal.

Kristály hitelesitő

Fesziltségmérés az alábbi beállités mellett történik: GRISTAL GALIBRATOR /S3/: "loo Kc/s"

	ső	1	2	3				7	8	9
79			0,55V +90 V		1	5 V	33 ¥ +235 ₹	0 V	41 V -55 V	34 V +115 V

CRISTAL CALIBRATOR /S3/: "1 Mc/s"

C	86	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19			0,2V +185V			5 V	37 V +155V	0 V	16 V -24 V	10 V +130 V

II. HIBAKERESÉSI TÁBLÁZAT

A visszacsatoló hurok hibakeresése

Hibajelenség: Egyik sávon sincs kimenőszint, vagy az R15 ellenállás minden sávon leég.

Ennél a miweletnél a következő előfeltételeket kell teltesítenie a készüléknek:

- a/ A -200 V-os és a +300 V-os stabilizált tápegységek hibátlanul működnek.
 - b/ Az összes fütőfeszültségek rendben vannak.
- c/ A készülék összes csőve jó.
- d/ Az RF oszcillátor az összes sávon működik és megközelítően a III. Táblázatban feltüntetett feszültség és áramértékek mérhetők.
- e/ A C6ab forgókondenzátor vezetékei nem zárlatosak.

Ha ez a hiba csak egy sávnál fordul elő, ugy ellenőrizzük a foregődb érintkezőit ezen a sávon. Továbbá ellenőrizzük le a "KREEF" (55) kapcsolóz zárlatra. Ha ez a hiba valamennyi sávon fennáll, akkor a II. Táblázat elapján koressük a hihát.

Laszivás a kimenőfeszültség szintjén vagy az RF eszeillátor ill, az RF erősitő áramfelvétele rohamosan megnő és rezonanciaszerűen viselkedik.

Ellenőrizzük le a forgódob érintkezőit és a rövidrezáró rugós érintkezőt. Ez a rugós érintkező akadályozza meg, hogy a momszédos alacsonyabb sáv tekercse leszivást okozzon.

Hangfrekvenciás oszcillátor

VII /1, 2, 3, 6, 7, 8./ cs6
Feszültségmérés az alábbi beállitás mellett történik:

MODULATION SELECTOR /S4/: "INT.-looo c/s"
MODULATION AMPLITUDE /P6/: jobbra üt közésig.

A 039 kondenzátor és a P5 potenciométer közös pontja. /20 Veff./

A TZ transzformátorról a MODULATION SELECTOR /S4/ kapcsolóra menő vezeték.

Modulácio-mélységmérő fokozat

V10 /2.3./ cs5

Peszültségmérés az alábbi beállitás mellett történik: MODULATION SELECTOR /S4/: "INT.-looo c/s"

MODULATION AMPLITUDE /P6/: jobbra ütközésig.

V6 /2./ 085

Ellenőrizzük le az R22, R23, R25, R26 és R27 ellenállásokat, valamint a C17 kondenzátort és a V7, V8 csöveket.

V6 /8./ cső

Ellenőrizzük le az Rlo, R24 ellenállásokat, valamint a V4, V5 és V6 csöveket.

V4 /6./, V5 /6./ csövek

Zárlatos a C9a-b forgókondenzátor, vagy a forgódob hibásan érintkezik.

V4 /3.8./, V5 /3.8./ csövek

Ellenőrizzük le az Rlo, Rl5 ellenállásokat, valamint a C7, C8a, C8b és C9a-b kondenzátorokat.

V4 /2.9./, V5 /2.9./ csövek

Ha ez a feszültség nem egyezik a IV. Táblázatban feltüntetett értékkel /+loo V/, akkor az RF oszcillátor nem működik.

V4 /1./ és V5 /1./ csövek

Ellenőrizzük le az R13 és R14 ellenállásokat, valamint a V6 cső 8. lábán a feszültséget.

GeD2 /+/ dióda /1 V kimenőszint esetén: 6 Verr/

Ellenőrizzük le a V4 és V5 cső anód /6./ és kimenőfeszültségét a III. Táblázat alapján.

"RF.B+" /Bl/ biztositék kiégett

Ellezőrizzük le a CSa, CSb, Cll, Cl2 és Cl3 kondenzátorokat. Tágyan, zárlatot előidéző anyag van a C6 és C9m-b forgókondenzátork lenszei között. Hibás az S7 mikro-kapcsoló. Hibás a visszacsatoló hurok.

Az R15 ellenállás leégett /loc Ohm + 5%/

A C9a-b forgókondenzátor zárlatos. A GeD2 és GeD3 diódák szakadtak, vagy zárlatosak. A C24, C25 és C26 kondenzátorok,vagy a RANGE /S5/ kapcsoló zárlatos.

V4 /4-5/. V5 /4-5/ csövek

Ellenőrizzük le a C111, C112, C113, C114 és C124 kondenzátorokat, valamint a V1, V3, V4, V5, V6 és V8 csöveket.

V6 /4-5/ cső

Ellenőrizzük le a Clll, Cll2, Cll3, Cll4 és Cl24 kondenzátorokat, valamint a Vl, V3, V4, V5, V6 és V8 csöveket.

V4 /3. 8./, V5 /3. 8./ csövek

Az R15 ellenállás szakadt, a C7, Clo kondenzátorok zárlatosak.

V8 /1./ cső

Ellenőrizzük le az R17, R50, R53, R54, R55, R56, R57 és R60 ellenállásokat, valamint a P7, P9 potenciómétereket és a C44 kondenzátort.

V8 /2./ cső

Ellenőrizzük le az R2o, R21 és R25 ellenállásokat, valamint a P3 potenciómétert és a C28 kondenzátort.

V8 /3. 7./ cső

Ellenőrizzük le az R18, R19, R20 és R21 ellenállásokat, a P3 potenciómétert, valamint a C16 kondenzátort és a V7, V8 csőveket.

V8 /6./ cső

Ellenőrizzük le az R22, R23, R25, R26 és R27 ellenállásokat, valamint a V8 csövet.

V8 /9./ cső

Ellenőrizzük le az R2o, R21 és R25 ellenállásokat, valamint a P5 potenciómétert és a C28 kondenzátort.

V8 /8./ cső

Ellenőrizzük le az R28, R29, R30 és R61 ellenállásokat, a GeD2, GeD3 diódákat, valamint a C24, C25 és C26 kondenzátorokat és a V8 csövet. C8a, C8b, C1o, C11, C12 és C13 kondenzátorokat zárlatra és az L2 tekercset szakadásra.

V1 /1./ csó

Ellenőrizzük le az Rl, R2 ellenállásokat a GeDl diódát és a Ol kondenzátort.

V1 /3./cső

Ellenőrizzük le az R4 ellenállást a V1 csövet, ill. a V4 és V5 csövek 2. és 9. lábaira menő vezetéket.

V3 /1. 6./ cső

Bilenőrizzük le az R9 ellenállást és a C6a, C6b kondenzáto -

V3 /2. 7/ cs6

Ellenőrizzük le a VI csövet és a hozzákapcsolódó alkatrészeket.

V3 /3.8./ cső

Ellenőrizzük le a Vl csövet és a hozzákapcsolódó alkatrészeket.

V3/2.7./ cső/19 Mc/s-on: 6 V_{eff}; 65 Mc/s-on: 5,5 V_{eff}/ Ellenőrizzük le a V3 csövet a GeDl diódát és a C6a, C6b kondenzátorokat.

V9 ellenállás /3,3 kOhm + 10%/

Ellenőrizzük le a C6a, C6b kondenzátorokat, ill. a V1, V3

RF erősitő

E mérésnél feltételezzük, hogy a stabilizált tápegységek és az RF oszcillátor működik. Szüntessük meg az R22 ellenállás rővidzárját és mérjünk feszültséget az alábbi pontokon:

C111 kondenzátor /+ 48 V +10%/

Ellenőrizzük le a Clli, Cll2, Cll3, Cll4 és Cl24 kondenzá torokat, valamint a Vl, V3, V4, V5, V6 és V8 csöveket.

V17 /3.7/ 080

A V17 cső vegy a hozzákapcsolódó alkatrészek hibásak.

A hiba kijavítása után távolitsuk el az ideiglenesen boiktatott 1 MOhm 1 W-os ellenállást.

+300 V-os tápegység

A -200 V-os tápegységet működésképesnek tekintjűk.

11 /7/ transzformátor /165 V + 10%/ Szakadt, vagy zárlatos menetek.

Clo5 és Clo6 kondenzátor /225 W, egy-egy kondenzátoror/ & Clo5, Clo6 kondenzátorok, vagy a SiDlo1, SiDlo2, BiDlo3 és SiDlo4 diódák zárlatosak, vagy szakadtak.

V12 /7/, V13 /7/, V14 /7/ csövek

A Clo5, Clo6 kondenzátorok, vagy a SiDlo1, SiDlo2, SiDlo3 és SiDlo4 diódák zárlatosak, vagy szakadtak. Ellenőrizzük le a W12, V13, V14 és V15 csöveket.

V15 /6.7. és 9/ cső

A V15 cső vagy az Rlo9, R114 ellenállások hibásak.

RF oszcillátor

Est a mérést csak akkor végezhetjük el, ha előbb meggyőződtünk a stabilizált tápegységek /-200 V, +300 V/ biztos mű kődéséről.

Zárjuk rövidre az R22 ellenállást és végezzük el a következő máréseket.

¥3 /5/ cső

A soros fütésü csövek közül valamelyik fütőszála szakadt.

V1 /4,4-5/ cső

Ellenőrizzük le a feszültséget a Clll elektrolytkondenzátoron /448 V/.

V1 /2./ cső

Ellenőrizzük le az "RF.B+" /Bl/ biztositékot, továbbá a C7,

A hálózati biztosítékok /B2, B3/ mellett ellenőrizzük le az "RF.B+" /B1/ biztosítékot is. Kiolvadása esetén a "YOFE LEYEL" /K1/ műszer mztatója a O-állásbál balra tér ki.

Kidvadást okozhat pl. a forgókondenzátor /06-09/ lemezei közé került zárlatot vagy átvezetést okozó snyag. Ezért ajánlatos az árnyékolóburák eltávolitása esetén a lemozközöket sürített levegővel vagy hajszáritóval kifuvatni.

A következő táblázat alapján vízsgáljuk a hibás készüléket elektromos egységekre bontva.

I. HIBAKERESÉSI TÁBLÁZAT

Az elektronesövek lábain mért egyen- és váltófeszültségeket a IV. Táblázat tartalmazza.

Mérjik meg a feszültséget a földhöz képest az alábbi pontokon, amennyiben a mért feszültség eltér az olfirt értéktől, ugy a hiba oka a következő;

-200 V-os tápegység

Helyezzük üzemen kivül a +300 V-os tápegységet az Rlol ellenníllás egyik végének kiforrasztánával. Ideiglesson kössik össze a Vló elektroncső 2. és 7. láhát egy l Mohm l W-os ellenállással.

V18 /2, 4, 7/ cső. /V18 cső 2.4. és 7. lába/ Szakadt, vagy átütött a CloS kondenzátor.

Clo8 kondenzátor /+195 V + 10 %/

A VI6 cső hibás. Ellenőrizzük le a fütőfeszültséget: 15 V.

V18 /1,5/ cső.

A V18 cső hibás. Ellenőrizzük a narancsszinű izzást.

5.7 Szintingadozás ellenőrzése

- a/ Csatlakozzunk nagyfrekvenciás csővoltmérővel a készülék"RF.OUTPUT" /1/ hüvelyére.
- b/ Allitsuk a frekvenciát 1 MHz-re.
- c/ Alljunk a "VOLTS LEVEL" /Ml/ müszerrel 1 V-ra.
- d/ Hangoljuk a készüléket a teljes frekvenciatartományon keresztül. A kimenőfeszültségnek 1 V ± 11 % /1 dB/ értékek között kell maradnia.

5.8 Hibakeresés

A belső szabályozószervek állithutósága korlátolt mértéki és az egyes áramköri elemek gyártási szórássirak kiavenlitósáre szolsálnak.

Ha a készülék részlegesen vagy egyáltalán nem működik, a belső szabályozószervek utánállitásával a készülék működését helyreálijtani mem lehet.

Mielőtt a belső szabályozószerveket elállitanánk, előbb állapítsuk meg a hiba okát.

A hibakereséshez segitséget nyujt az I. Hibakeresési táblázat. Ha egy rész hibásnak mutatkozik, ugy nézzük meg az I. Hibakeresési táblázat idevomatkozó részét.

Amennyiben a hiba az "ATTENUATOR" /S6/ kapcsolóban van, ugy a készülék csak szervizben javítható.

A hibás készüllék javitásakor ajánlatos a tápfeszültségek ellenőrzésével kezdeni. Ellenőrizzük a hálózati zsinórt,a biztositékokat és a tápegység kimeneti feszültségeit.

Ha a stabil tápegységben hibás csövet találunk, kicsovólóse esetén rendszerint nem kell a belső szabályozószervekhoz nyulni /csőcsere esetén ellenőrizzük a stabil feszültségeket/.

- g/ Állitsuk a "MODULATION AMPLĪTUDE" /P6/ potenciómétert addig, amig az oszcilloszkópon a modulációs ábra 60 mm-ig nó. A "PERCEMT MODULATION" /M2/ műszernek 45 és 55% érték között kell mutetnia.
- h/ Ellenőrizzük a "PERCENT MODULATION" /MZ/ hitelesítést 0 és 9% között. A valós és a müszer által mutstott modulációs mélység közötti eltérésnek <u>t</u> 5%-on belül kell maradni.

5.6 Frekvencia ellenőrzés

- Az ellenőrzést legegyszerübb digitális frekvenciamérő segitségé-
- vel végezni.
- a/ A készüléket 15-20 percig előmelegitjük.
- b/ Csatlakozzunk a generátorral az "ATTENUATOR" /S6/ "l V +lo dB" állásban - l V kimenőszint mellett digitális frek -
- vencismérőre. c/ Kapcsoljuk be a "CRISTAL CALIBRATORT" /53/ "1 Mc/s" állásba.
- d/ Hangoljuk a készüléket 1 MHz-re.
- e/ Állitsunk be fejhallgatóval hallgatva füttymélypontot. f/ Olvassuk le a frekvencismérő által mutatott értéket. Ha ez
- f/ Olvassuk le a frekvencismero altai mutatott ertekku. Ha o az érték 999.9000 kHz és 1,000.100 kHz között van, ugy a kristály megfelel a specifikációnek.
- g/ Ugyanezt ismételjük meg a "CRISTAL CALIBRATOR" /S3/
 "loo kc/s" állásnál is.
- h/ Állitsuk a "CAL." /12/ gomb segítségével a skálasblak függőleges vonalát a skálatárcsa l MHz osztásával egy vonalba.
- 1/ Az előző beállítás mellett ellenőrizzük valamennyi "90Hz-es frekvenciát" az összes sávon. A füttymélypozt beállításs mellett a skálatárosa által mutatott frekvenciánsk 1%-on belül kell marednis.
- j/ Negy frekvencisstabilitást megkívánó mérések esetében a bemelegedett készüléknél /2 óra bemelegedési idő/ sávváltás esetén lo perc ujrastabilizálódási idő szükséges.

5.3 CsScsere

A legtübb esetben a készülékben előforduló hiba elháritható a gyonge vagy meghibásodott csövek kicser-flésével. Bármilyen belső szabályozószorv elállitássa előtt ellenórizzük a csöveket /3, 3/a ds 4. ábra/.

Leghelyesebb, ha a hitásnak vált csövet kicsoráljúk, mort ez sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint egy csőmírőben való vinsaglat. Bárnilyen gyártmányu, de azonos típusu cső felhasználható a meghibásodott cső pétlására, ahol azonban a cső-mzőránból adódó karakterieztikaváltozás az áramkörben változást idéshet elő, utánálitást kell elvégeznünk.

5.4 Ellenőrző mérés

- a/ Kapcsoljuk be a készüléket lezárás nélkül és hagyjuk melegedni lo-15 percig.
- b/ Ha a "YOLTS LEYEL" /Ml/ muszer mutatója a 0-állásból belra tér ki, akkor az "RF.B+" /Bl/ biztositék égett ki, azt kell kicserélni /160 mA/.

5.5 "PERCENT MODULATION" /M2/ müszer

- a/ Csatlakoztassunk a generátor "RF OUTPUT" /l/ csatlakozójáról oszcilloszkópra, amely legalább lo MHz-es sávszólcssógű.
- b/ Kapcsoljuk a "RANGE" /S5/ kapcsolót 530-1800 kHz sávra.
- c/ Allitsuk be a generatort I MHz-es frekvenciara.
- 8/ Kapesaljuk a "MODULATION SELECTOR" /S4/ kapesol6t "OFF" allasta.
- e/ Allitsunk be as essellloszkópon 40 mn-es ábrát.
- f/ Kapesoljuk a "M.DULATION SELECTOR" /S+/ kapesolot "INT-Loop c/s" allasba.

5. KARBANTARTÁS

Ez a rész a készülék beállítására és karbantartására vomatkozó utbaigszitásokat tartalmazza. Ezenfelül tartalmazza a készülék specifikált jellemzőinek ellenőzzését. A specifikált jellemzők ellenőzzéséhez kidobozolás vagy belső állítások nem szükcégesek.

5.1 Kidobozolás

- a/ Távolitsuk el a hálózatból kikapcsolt készülék 16 db felerősítő csavarját.
- b/ Huzzuk ki a készüléket a dobozából.

5.2 Árnyékolóbura eltávolitása

- a/ Porditsuk a készülékeket az előlapjával lefelé.
- b/ Huzzuk ki az árnyékolódoboz hátulján /2.ábra/ lévő csatlakozóból a dugaszt /7/.
- c/ Táw-litsuk el az árny ékolódobozt leszoritő összes csavart.
- d/ Távolitsuk el az ámyékolóburát felfelé huzással.

Vizsgálathoz szükséges műszerek

- a/ Cs5voltmérő ± 3 % pontossággal, nagyfrekvenciás mérőfejjel
- b/ Hangfrekvenciás csővoltmérő
- c/ Milliampermers /EAW/ 300 mA
- d/ Elektronikus számláló
- e/ Oszcilloszkóp loo MHz
- f/ Toroid /198-242 V között szabályozható/
- g/ Négyszög generátor

4.10 Kuls5 modulácio

- Kapesoljuk a "MODULATION SELECTOR" /S4/ kapesolót "EXT.-AC" vagy "EXT.-DC" állásba.
- Csatlakoztassuk a külső generátort a "MODULATION INPUT-AUTPUT" /2/ csatlakozóra.
- Forgassuk a "MODULATION AMPLITUDE" /P6/ potenciométert jobbra ütközésig.
- Növeljük a külső generátorból jövő jelet addig, amig a "PERCENT MODULATION" /M2/ műszer mutatója loo %-ot nem mutat.
- Csökkentsük a moduláció százalékot a "MODULATION AMPLITUDE" /PS/ poteriométerrel a megfelelő szintre.

A moduláló frekvencim felső határa függ a burkológörbe torzitámától.

Moduláció:	30 % AM	70 % AM	Négyszöghul lán
Viv5hullám:	0,05 fc	0,02 fc	0,003 fc
Mod .frekv.max.	20 kHz	20 kHz	3 kHz

A képletek alkalmazásánál a 3 % AM torzitáshoz tartozó sávszélességek a következők:

VivShullam /fc/ Modulalo frekvencia

	30 % AM		70 % AM		Négyszöghullám	
50 kHz	3	kHz	1	kHz	150	Hz
200 kHz	12	kHz	4	kHz	600	Hz
500 kHz	20	kHz	10	kHz	1500	Hz
1 MHz és felette	20	kHz	20	kHz	3	kHz

Megjegyzés:

- a/ á külső gemerátor torzitása kisebb kell hogy legyen 1 %-nál.
- b/ A 3 V kimeneti tartományban a 3o %-on tul történő moduláció nem ajánlatos.

Kimenet lezárása

- A generátor feszültségosztója csak 50 chm-os terhelés alkalmazása esetén hiteles. A TR-0503-1 /EMG-1189-4/ tipusu mérőfej kimeneté három állással - lezárással - rendelkezik.
- "DUMAT ANTENNA" /müentenna/: A kimenő impedancia változik, a szabváhjos müentenna kapcsolás impedanciájának megfelelőem. A "VOLTS LEYEL" /NO. müszer által mutatott szint 20 dB leosztásbal jut a müentennára.
- 2. "O dB ATTENUATION": 25 ohm kimenő impedancia /1:1 fesziltségosatás/.
- "20 dB ATTENUATION": 20 dB feszültségosztás, 5 chm kimehőimpedancia mellett.

Megjegyzés

A megengedhető maximélis bemenőenergia a mérőfejhez 180 mW /3 V, 50 chm/.

4.9 Frekvencia-hitelesités

- 1. Kapcsoljuk a "CRYSTAL CALIBRATOR" /S3/ kapcsolót
 "1 Mo/s"-ra.
- Dugaszojunk egy nagy impedanciáju fejhallgatót /2000 ohm/ a "PHONES" /4-5/ csatlakozókra.
- Állitsunk be füttymélypontot a mérőfrekvenciánoz /"l Mc/s"/ legközelebb eső kerek "Mc/s" frekvencián.
- 4. Állitsuk a skálasblak függőleges jelzését a CAI. /12/ gombbal pontosan a "Mo/s" jelzésze. Ugyánes végezhető el a 100 kHz-es kristály segítségével 7 MHz alatt, 100 kHzenkénti kalibráció esetén.
- 5. Állitsuk a"CRYSTAL CALIBRATOR" /83/ kapcsolót "OFF" állásba. Ha bekapcsolva hagyjuk, ákkór az üttetett jel visszahat a kimenetre és modulálni fogja.

4.6 Szinkronizáló jel

Ha s generátort bele5 jellel moduláljuk, akkor a "MODULATION IMPUT-OUTPUT" /2/ hüvelyről - szinkronizálás csíjaíra - jel vehető ki. Ez a jel frekvendíában magagyezik a belső moduláló jellel. Amplitudojs kb. 3 V. Ennek a kirometnek, mint generátornak a belső ellenállása kb. 82 kobm.

4.7 "RF.B+" /Bl/ biztositék

Az "RF.B+" /El/ biztositék az előlapon /l.ábrs/ van.
Es esetleg tul nagy moduláló feszültség jut a "MODULATTON
FRUT-OUTPUT" /2/ csatlakozóm, a hampolt áramkörök forgókománzátorai /cő-cő/ átivelhetnek. Es az "RF.B-" /El/ biztositékot kiolvasztja. A készültéknek nem lesz kimenőfeszültsége én a voltz LEYEL /M/ müsser mutatója a "O" állástól balra tór ki. Exesetben a El biztositékot ki kell
csarálni.

4.8 Altalános mukodés

Mérésnél a következő beállitások vészendők el:

- a/ állitsuk a "RANGE" /S5/ kapcsolót a kivánt állásba.
- b/ Porgassuk a "PREQUENCY" /C6-C9/ forgókondenzátorokat a kivánt frekvenciára.
- c/ Allitsuk a "MODULATION SELECTOR" /S4/ kapcsolót "INT.-400 c/s" vagy "INT.-1000 c/s" állásba.
- d/ Allitsuk a modulációs szintet a "MODULATION AMPLITUDE" /P6/ potenciométerrel - a "PERCENT MODULATION" /W2/ müszer leolvasása mellett - a megfelelő értékre.
- e/ Állitsuk az "ATTENUATOR" /Ső/ kapcsolót a kivánt állásba.
- f/ Allitsuk az "ATTENUATOR VERNIER" /P2/ potenciométert a megfelelő kimenőszintre.

felirata a teljes frekvenciatartományban, mert ebben a helyzetben Ekrtént a frekvenciaskála felvétele.

4.3 Kimeneti feszültségosztó

Az ATTENUATOR /S6/ kapcsoló megrongálódhat, ha a "5 V-os" állásáben a kimenetet /1/ rövidrezárjuk, vegy külső feszültség jut a kimenetre.

4.4 A 3 V tartomány használata

An ATTENUATOR /86/ kspcsoló "5 Y"—os álláss RP hid vszy más olyan köszülék tápjálásárs szolgál, ssely hitelesített msgasszintű RP feszültásága igényel. Ext a msgy kimendezintet ugy örjük el, hogy as RP kimenfokozat csövett a disszipáció határán vesszük igénybe. Ezeknek a csöveknek hosszabb élettertezát ugy hitostintsjuk, ha a generátort nem hagyjuk a 3 V tartományban hosszabb ideig, mint smennyi a mérés elvégzéséhez szükséges. Ne hagyjuk a "3 V"—os tartományt békappsoltan a bemelegítés ideje alátt.

4.5 Külső moduláció alkalmazása

Cask kellő vigyázattel használjuk a MODULATION SKISOTOR /84/ kapcsoló "EXT.-DO" állását. Å Desenő modulálő jel egyenáremu szintje
befolyásolja sa átlagos RP szintet. Ha a moduláló jelnek csupán
váltóáramu összetevője van, kapcsoljuk a MODULATION SELEOTOR /84/
kapcsoló "EXT.-AC" állásba. Pelhivjuk a figyelset arra, hogy
KEXT-AC" állásban a locó-os modulációhor szükséges moduláló feszültség kb. 50 Hs-mál kisebb frekvenciáju moduláció esetén nagyobb a müzsaki adatokban közölt szx 4,5 Veg feszültségzél, valamint kb. 20c Hs-mál kisebb frekvenciáju mégyszögmoduláció esetén a tetősesés mértéke mán meghaláshátja a lof-ot is. lo V-mál
msyobb egyen- vagy váltófeszültséget ne edjunk a "MODULATION
DHEUT-CUTPUT" /Fó/ petenciómáter élettattmát.

nik. Amint a RANGE /85/ kapcsolót átváltjuk az 87 mikrokapsoló kikapcsolja a +200 V feszültséget, ennek követkentében a VB-cső rácsa főláptotenciálra kerül és V6 csövön keresztül lezárja az RP erősítő V4, V5 csövett. Erre azért van szükség, mert a V4 és V5 csövet segődrácsa Követlenül +200 V feszültségre kapcsolódik és a tekercsek kiváltása esetén a szakadt anódáramkörű cső segédrácsa tuldisszipálna és a cső tönkresenne.

A moduláló jel másrészt a VlCa katódkövető rácsára jut A matódról a jelet egy parallel dioda Gebő egyenírányltja. Est a modulációs szintmek megfelelő egyenfeszültméget vezetjuk a PENCENT MODULATION /MZ/ miszerre. A Gebő dioda a VlCa cső katódjának négativés menset akadályozza meg, a C45-komdensátor védelme cóljábban.

4. KEZELÉSI UTASITÁS

4.1 Kimenőszint

A készülék VOLAS LEVEL /M/ műszere csak ekkor kiteles, ha az RF OUTPUZ /M/ csatlakosót 50 chm-os terhelőellenállással lesárjuk. Ajánlátos a TR-055-1/EM-1169-M/ tipusu ménőfej masmálata, mert az tartalmazsa áz 50 chm-os lesárást is. A készülékhez hasmálható a tartozékként szereplő konxiális kébel EMC csatlakozókkal a végén. Az "egy réteges" árnyékolással rondolkező kábel a maximális kisenőszinttől -80 dő 30 m/ szintig hassúlhátó. "A két réteges" árnyékolásu kábelt 30 m/ szintig hassúlhátó. "A két réteges" árnyékolásu kábelt

4.2 Frekvenciaskála

Allitnuk a CAL. /12/ gomb segítségével a skálasblak függőleges vonásának köt végét a skálasblak keretén - a FREQUENTY feliret alatt - lévő alaó és felső jelzéssel egy vonalba. Csak igy hiteles 1 %-on belül a skálatárcsa

1168.

3.2.7 Kristályhitelesítő

Az osztó bemenetéről /6/ egy kis kapacitáson keresztül /kb. o,5 pF/ csatlakoztatjuk az RF jelet a keverősristtó rácsára. Ugyarsak erre a rácsza csatlakoztatjuk a kristályoszcillátor torzitott kimenőjelét. A V9 csőről a kevert jelet a Vlob triodás erősitőbe tápláljuk. A Vlob cső kimenetét az előlapon lévő PHOMES /4-5/ hilvelypárra kapcsoljuk.

A kristályoszcillátor elektromosatolásu oszcillátorkónt működik. A vezérlőrűse pozitiv visszecsstolását a kristályon koresztül a segődrásztő kepük. Az osmeillátor két frekvencián rezes, a CRISTAL CALIERATOR /35/ kapcsoló állásátől függően. Az oszcillátor snódjárál jut a jel a keverőtudes réseára.

3.2.8 Hangfrekvenciás oszcillátor

I mzólámpás stabilizálásu Wien-hidas oszciliátor. A viszzesatolt jelet a TZ kimenőtranszformátor szokunder-tekercsáról kapjuk. Két különböző frekrencián működhet: 400 Ez és loon Hz. A frekrenciát ellenállások átkapcsolásával változtathatájuk. A jel szintje a P5 potenciosséter segitoségével állítható be. A MOULATION SELECTOR /59/ kapcsoló "INT-400 c/s" ill. "INT-100 c/s" állásban a modu-láló feszültséget egy 85 köhm-os allenállás szrbsiktatásával a "MOULATION INFUT CUTPUT" /2/ csatlakozó hörelyen vezetjük ki a szinkoználás cóljára.

3.2.9 Modulácio

A moduláló jel egyrészt a differenciál erősitő triodájának /784/ rácsára jut. A jel szintje a MODULATION VERNIER /72/ potenciomóterrel szabályozható. A jel mmplitudójámak változtatása ssatén a modulációs mólyság váltoHasonló módon a modulációt is államdó szinten tartjuk. Kinthogy a demodulátor áramköre elegendő gyors időállandóval rendelkezik, a moduláció burkológönbójánek követősére, a kimenő modulációt a moduláló frekvenciával hasonlitjuk össze és így a torzitás minimáliszu csökken.

A V7a cső mint stabil feszültség-generátor szerepel V8a cső részére.

A V? caś mánik rele a differenciál oršnitš pentoda róznémek /VBb/ szolgáltat segédrács feszültséget. Az ATTENUATOR VERNIER /SZ/ potenciométer bezzabályozott állána mellett /O V kimenánzint/ a P5 potenciométerrel, ugy állátjuk be a differenciálerősítő pentodájának /VBb/ segédrács feszültségét, hogy az RF erősítő V*, V5 csöveit lezárjuk.

3.2.5 Modulátor

A V6 cső - triodának kapcsolt pentoda - az RF erősitkatódáramkörébe van beiktatva, katodmodulácio létrehozáma csíjából, A cső belső ellenállács a vezéslőrácsára adott modulálo jelnek megfelelően változik. Igy az RF erősítő katódárama is változik, mely amplitudojában modulálja a rádiofrekvenelás szintet.

3.2.6 Feszültségosztő

A rádiofrekvenciás kimenőjelet az RF kimenőtranszformátor leágazásárál vesszült le és vezetjük a kimeneti osztó bemenetére /5/. Ez a feszültségosztó maximálisan 120 dB-t oszt le lo dB-es lépésekben.

A kimenőfeszültség magyságának folyamatos beállítása - a differenciál erősítő referenciajelének változtatásával - az ATTENUATOR VERNIER /PS/ potenciométer állításával történik. mált jelet a VBe differenciál erősítő mánáka vezetjük és Beszelssonlitjuk a differenciál erősítő mánik csövének YBEV fedesíra vezetett demodulált jellel. Mindkét jel váltóáramu összetevőtnek szintje arámyos a modulációral. A modulációs jel képeri a referencinfesszilt teáget és a kimenőjel tómyleges modulációját hamonlitjuk össze eszel a roferenciával. A kimemeten detektált egyenfamum szintet hanontítjuk össze egy egyenfamu referencisszinttel, amely arányos a kivánt rádiofrekvencik mintjável, az ATTEMUATOR. VERNIER FZP, potenciosáter beállitánána mogfelalósn.

Minthogy a V8a és V8b differenciál erősitő-csövek katódjai össze vannak kötve, a trioda részre /VSa/ adott referenciajel ugyancsak meg fog jelenni a pentoda rész /V8b/ katódján. Ezt a jelet összehasonlitjuk a kimenet demodulált jelével, amelyet a pentoda /V8b/ rácsára adunk. E két jel eltórése egy kimeneti jelet ad, amelynek olyan polaritása van, hogy saját magát csökkenteni igyekszik a virszacsatoló hurkon keresztül. Pl. ha a rádiofrekvencia szintje csökken, a differenciál erősitő pentoda részének /V8b/ rácsán a feszültség negativabbá válik, csökken a csövön átfolyó áram és anódja pozitivabb lesz. A V6 modulátor rácsfeszültsége arányos a V8b erősítő anódfeszültségével. Amint ez a rácsfeszültség pozitivabbá válik, a V6 modulátoron áthaladó áram növekedni fog. De ez az áram a rádiofrakvenciás erősit6 /V4, V5/ katódárama is és igy a kimenőjel mindaddig emelkedni fog, amig az eredeti feltételek helyre nem állnak.

Expol a mivolettel a kimenfrozuiltség maintjét stabilisáljuk +1 dB-neil kisebb ingadozás mellett. A rádiofrekvemén mxintjének valtoztatása az ATTENUATOR VERNIER /FZ/ potenctométer segítségével - a referenciaszint változtatása utján - türzénik.

3.2.3 Rádiofrekvenciás visszacsatoló és szabályozó áramkör

transformátor szekundertekercsárál a GeUZ-GeD5 diodákra
jut, amelyek azt egyenímányttákk az RC időállandó magyaágát a RANGE /S5/ kapcsoló segítségével váltjuk. Ez az RC
sműrő az RY komponens kiszűrőséve szolgál, de nem jelent
smítti a moduláló de egyenáramu jel számára. A demodulált
rádiofrekvemiás jelet azután a differenciál erősítő vezőrlőrácsára vezetjűk. Ezmek a demodulált jelnek az egyenáramu
szeszetőjés arányos az RF szint csucsértőkével, ezért ezt
az egyenfeszültséget használjuk fel a voltrs lévyű /műszez műköttetősére. Az áram ROI-Ge7, Ce8, Le szürőn keresztil jut el a voltra Leyel /M1/ műszerre.

Kátállásu reszültségosztót iktatunk a demodulátor II. /5/ de a differenciál erősítő /s/ közé, amely a visszacsatolás mértékét szabályozza. As "l " "é az az alecsonyabb kimenőfeszültség állásoknál a visszacsatolást um R28 és RSI osztón korenstil kapjuk. Geupán a "5 ""-os beállításban söntöli RGI ellendílást az R50 ellendílás. Es az RF erősítő kimenőfeszültségét lo dB-el emelí. Est az átkapcsolást uz S2 relé özmikködén végát, valahányasor az ATTENUATOR /56/ kapcsolót "3 v fülámba kapcsoljak.

3.2.4 Differencial erosito

A "MODULATION INPUT-OUTPUT" /2/ csatlakozóra táplált külső moduláló jel ugyanolyan módon van ráültetve az egyenáramu referencia szintre, mint a belső modulácio.

Az egyenírmara szuperponált váltófeszültség az ATENUATOR VERNIER /PZ/ potenciométeren jelenik meg. Ez a PZ potenciométer egyenlő mértékben változtatja mind az egyeníramu, mind a váltóáramu összetevőt. Igy a modulációs-mélység állandó mrad, tekintet nélkül a vivábullán szintjére. A muperpoAz RF oszcillátor szintját visszacsatolt áramkör stabilizálja, amely desseköti az RF oszcillátort az őt szabályzó csővel. Hasonlő módon az RF kimenetet és a modulációs szintet egy visszacsatoló hurok tartja államió órtóken, amely az RF kimenettől detektoron és differenciál erősitón korveztül a modulátorhoz veszt.

3.2 A készülék működése

3.2.1 Rádiofrekvenciás oszcillátor és szintszabályozó

Az EF cezcillátor V3 hangolt andáközés ellenitemil oszcillátor. A rátiofrekvendis szintzzabúlyozó /Vlb/ a V3 cső atódellenűllárként műtödik az EF szintszabúlyozás csígádi. A V1b pentoda vezfelőzéssa az EF cszcillátor kimenetőzek egyenírányított jelét kapja. Ez a feszüllásóg csökkenti a V1b cső áramát, amikor az EF cszcillátor szintje emelkedik és megfordítva. Kinthogy ez az áran az EF cszcillátor katódármas is, ez EF szint állandó marnd. A V1a tolda katódávestőt kópez, amely előfeszültséget szolgáltat az EF cszcillátor és az EF erősítő cső vezérlőrácsa számára. S va mikrokapenci áz ső red átkapeződárásl a szabúlyzó pentőta /VI/b/ segédrács feszültséget kikapcsolja - kiváltott dobállámál - nehogy a megszaknát anódkör miatt tönkre menjem a cső.

3.2.2 Rádiofrekvenciás erősitő


Az EF ozacillátor jelét a V4 és V5 csövekből álló ellenütemű EF erősítő vezérlőrácsára vezetjük. Az árnyákolórácsok közvetlenül -500 V-ra kapcsolódnak. Az EF erősítő kutődármaút a V6 cső szabályozza, amely változtatható katődellenül lánkánt műtköl

3. MÜKÖDÉSI ELV

3.1 A készülék főbb részei

A kószülékek előlapját a kezelőszervekkel és csatlakozókkal az l. ábra, a készülék hátlapját a 2. ábra, a készülék belső szabályozószerveit valamint a diódák és az elektróncsővok elrendezését a 3. 3/a és 4. ábrák szemléltetik.

A készülék kapcsolási rajza as 5. ébrán, a TR-0503-1 / ZMG -1169-4/ tip. miantenna kapcsolási rajza a 6. ábrán látható. A készülék elektromos felépítés szempontjából a következő főbb részekre tegozódiki



- . Rádiófrekvenciás oszcillátor
- 2. Demodulátor I.
- Rádiófrekvenciás szintszabályozó
- 4. Rádiófrekvenciás erősitő
- 5. Demodulátor II.

- 6. Differenciálerősitő
- 7. Modulátor
- 8. Feszültségosztó
- 9. Kristályhitelesitő 10. Hangfrekvenciás oszcillá-
- 11. Katódkövető

TARTOZÉKOK

"A."	tarto	zekok		
7A1	teszül	êR-ârában bennfoglalt/		
Typ	1004	Hálózati csatlakozóvezeték, csatlakozó- dugókkal	1	db
Typ	1024	Koex. árnyékolt kábel mindkét végén "BNC" csatlakozó dugó	1	"
Typ	1027	Koax. árnyékolt kábel kettős árny. /mindkét végén "BNC" csatlakozó dugó	1	"
		Használati utasitás	1	n
0-0-		- 1551-t-ofté batétak		-

220 ¥ - 1000 mA 110 111, 127 V - 2000 mA anodresz, hez - 200 mA

"E" tartozékok /k készülékkel együtt rendelendő, külön ár felszámítása mellett./ TPP SR-0503-1 /EMG-1169-4/ Miantenna

2 db "BNC" csatlakozó dugaszvégződéssel 1 db

2 db

HÁLÓZATI ADATOK

Feszültség: 110, 127, 220 V

/átkapcsolható/ + 10 %

Periodus:

50/60

Fogyasztás: kb. 170 VA

EGYÉB ADATOK

Kivitel:

lakkozott fémlemezdoboz 2 db hordfogantyuval

Mérotek kb.

/forgatógomo és egyéb kiálló alkatrészek nélkül/:

: 500 mm széles 300 mm magas

390 mm mély Sulv: kb. 30 kg.

Beépített müszerek szint-

mérő: 1 db 100 nA 1,5 osztályu mod. mérő: 1 db 200 nA 1,5 osztályu

Csatlakozók tipusa:

l db 200 µA 1,5 osztályu BNC ill. a féjhallgató részére banánhűvely

Elektroncsövek:

5xPCL84, 2xPCC88, 2x6CL6, PL81, 2xBCC85, 3xPL82, PL83, 2x85A2

Diódék: 3x0All60, 3x0All61, 4xSieK4, 4xSiEK7, 4xSiEK3

Fotoizzó: 22 V/15 W

Jelzőlámpa: 6,5 V/o,1 A

Biztositék'a készülékben 220 V-ra:

2 db 1 A 1 db 200 mA

Az elektroncsövek és diódák változtatásának jogát fenntartjuk! Modulációmérő műszer máréshatára:

Modulációmérő műszer

0 - 100%

pontossága:

+ 5%

o-90% moduláció között, végkitérésre vonatkoztatva, max. 1 V

kimenőszint esetén

Modulációs szint változása:

4 + 0,5 dB

a kimenőszint és a vivőfrekvencia bármilyen változtatása mellett, saját műszeren leolvasva

Káros frekvencia moduláció:

5.10-5 vagy max. 200 Hz

/amelyik nagyobb/ 1 V vagy ennél kisebb kimenő szintnél és 30% AM esetén

Vivõhullámu zajnivó:

min. 50 dB 30% AM-hez képest

Sugárzás 1 m távolságban:

A térerő kisebb, mint 1,uV/m

A müantenna müszaki adatai TR-0503-1 /EMG-1169-4/ tip.

Osztóállások:

1. 20 dB + 1 dB

0 dB + 1 dB DA müantenna állásában Ube 1 Vesetén,

Up4 50 mV ± 5 dB 600 ohm lezáron

2 - 65 MHz-ig

Kimenőreszültség pontossága:

Szinttartás /lineáris torzitás/:

Kimenő harmonikus:

AMPLITUDO MODULÁCIO
1/ Kilső moduláció:

loo % mod .létesi téséhez szükséges feszültség:

Bemenő impedancia: Egyéb mod .lehetőség:

Max.mod.frekvencia:

A burkológörbe torzitása:

2/ Belso moduláció:

Bels5 mod .frekvencia:

Burkológörbe torzitása:

± 1 dB saját müszeren leolvasva, 50 ohm terheldsen

± 1 dB a teljes frekvenciatartományban a kimen5szint bármely állása mellett 50 ohm terhelőellenálláson

10 %

0-100 % szinuszos moduláló jellel 0-től 20 kHz-ig lehetséges

max. 4,5 V cs-35

500 ohm
mégyszéghullám vagy más
baszetett jel
50 % színussos modulációnál:
0,06 f.vtvő, max. 20 kHz
70 % színussos modulációnál:
0,02 f.vtvő, max. 20 kHz
mégyszéghullámu modulációnál:
0,005 % r.vtvő max. 3 kHz

≤ 5 %
a megadott színuszos moduláción belül
0-loo% szinuszos moduláló
jellel folyamatosan szebályocható
Aco Hz + 5 %

400 Hz ± 5 % 1000 Hz ± 5 %

≦1 %: 33 % modulációnál ≤3 %: 70 % modulációnál 1 V vagy ennél kisebb f.vivő esetén.

2. MÜSZAKI ADATOK Prekvenciatartomány:

Prekvenciasávok:

50 kHz-től 65 MHz-ig 6 sávban 50 kHz - 170 kHz

50 kHz - 170 kHz 165 " - 560 " 530 " - 1,8 MHz

1,76 MHz - 6,0 " 5,80 " -19,2 "

19,00 " -65,0 " ± 1%

Frekvenciapontosság: Frekvencia-beállitás fi-

1 osztás = 0,1%

nomsága: Kristályhitelesités:

7 MHz-ig loo kHz-enként 65 * 1 MHz-enként

Pejhallgató kimenet: Prekvencia stabilitás: lo pontossággal

lo mV 5 kohm terhelés mellett max. 5.10⁻⁵ vagy 5 Hz /amelyik nagyobb/ 2 órai bemelegedés után lo perc időtartamra, max. 1 V kimenőszinthél

Kimenő impedancia:

Kimenőszint:

50 ohm
0.1/uV-tol3 V-ig
/lo/dB-es fokozatokban/

VSWR <1,1 1,uV-tól o,3 V osztó állásig VSWR <1,1 1 és 3 V osztó állások

és 3 V osztó állásoknál 20 MHz-ig és 3 V osztó állásoknál 20 MHz-ig

VSWR <1,2 l és Feszültségfokozatok:

llo dB 100 ** lo 30 = 100 11 300 50 mV 10 30 " 100 " 300 " lo M 20

az egyes sávokon belül folyamatosan szabályozható

1.1 ÜZEMBEHELYEZÉS

1.11 Kicsomagolás

A külső ládából történt kiemelés után a ragasztások mentén az ITA pepirhurkolatot fel kell tépni. Igy a hullámpspir dobos hozaférhetővé válik, amelyet szintén a ragasztások mentén lehet felbontani. A gépmek a hullámpspirdobotból történt kiemelése után a légmentesen zárt /melegragasztott, hegesztett/ mlanyag hártya eltávolltántó és a készülék szuperior pepirhoritából kibontható. A krómozott, nikkelezett alkatrészekről a perafinpapirt legőngyőlve és a vékony vazelinréteget ronggyal, vattával letűrőlve, a készülék üsembehelyezhető.

1.12 Bekapcsolás

A készüléket 220 V hálózati feszültségre beállátva szállítja a gyár; 110 vagy 127 V feszültségre való átkupcsolás ugy történik, hogy a készülték hátolalala levő feszültségválasztó dugót /9/ a kivánt üzenfenzültségnek megfelelően kell beállítani. A készülék üzenbehelyezése előtt védőföldelést kell sikalmaz – ni. Erre a céire a készülék hálósztí csatlakozójához kivezetett harmadik /földelő/ veszték, velemint az előlapon levő földelő csavar szolsál.

a készülék védőpöldelés nélküli használata életveszéles 1

Bekapcsolás előtt ellenőrizzük, hogy az előlapon talájható M műszer mutatója nullán áll-o. Az esetleg szükséges korrektó M a műszerházon található csevarral //. ábra/ bírésnik. Esek után a készüléket az 58 hálózsti kapcsolóval "ON" állásba kapcsol juk. A bekapcsolt állapotot a V19 jelzőlámpa /l. ábra/ kigyulladáse jelzí.

1. ÁLTALÁNOS LEIRÁS

A TR-0503 /EMG-1168./ tipusu szignálgenezátoz több alkalmazási területen használható, mint pl. HF. hidak táplálása, rádio-verőkészülékék behangolása, erősítök frekvenciamenetének felvétele stb. A laboratóriumi igényeket jobb specifikációval elégíti ki, mint az eddig forgalomba került szignálgenezátorsínk.

A frekvenciatartománya 50 kHz-től 65 MHz-ig terjed. Ezt a frekvenciatartományt a készűlék //1300;1 frekvenciaátfoggás/ 6 sávban fogja át. A közvetlen leclvasásu frekvencia skálása 1 % pontosságu.

A kimenőfeszültség 0,1 μ V és 3 V között \pm 1 dB-en belül állandó és folyamatosan állitható 50 ohm terhelés mellett.

A beépített kristályhítelesítő segítgégével a készülék frekvenciája 7 MHz-ig 100 kHz-enként, 65 MHz-ig pedig 1 MHz-enként hitelesíthető, 0,01 % pontossággal.

Külön müszerrel olvasható le - a generátor modulációs sávszélességén belüli frekvenciákon - a moduláció mélysége.

A készüléknek nagypontosságu AM rendszere van, mely lehetővé teszi – 90 % mélységig – a modulációt kis torzitással és minimális káros frekvenciamodulációval. A késülék belsőleg modulálható 400 vagy 1000 Hz-en.

Kühső modulációs tartománya DC-20 kHz-ig terjed, a használt hordozó frekvendától függően. Ezenkivül kivülről modulálható, négyszőg vagy egyéb összetett hullámalakkal is.

		oldal
-	KARBANTARTÁS	17
	5.1 Kidobozolás	17
	5.2 Árnyékolóbura eltávolitása	17
	5.3 Cafcsere	18
	5.4 Ellenőrző mérés	18
	5.5 "PERCENT MODULATION" /M2/ muszer	18
	5.6 Prekvencia ellenőrzés	19
	5.7 Szintingadozás ellenőrzése	20
	5.8 Hibakeresés	20
6.	SERVICE UTASITÁS	
	6.1 Stabilizált tápegység	32
	6.2 Hangfrekvenciás generátor	32
	6.3 Kristalyhitelesit5	32
	6.4 RF oszcillátor és RF erősitő behan- golása	33
	6.5 Meximális oszcillátor-áram beállitása	33
	6.6 Vivőhullám zérusra állitása	33
	6.7 "PERCENT MODULATION" /M2/ müszer be- állítása	34
	6.8 Maximális vivőhullám beállitás és modulációs null-állitás	3/4
	6.9 "VOLTS LEVEL" /M1/ müszer beállitása	35
	6, lo Cafcsere	35
7.	ALKATRÉSZJEGYZÉK	36
8.	RAJZOK	

TARTALOMJEGYZÉK

		OTGST
1. ÁTTALÁNOS LETRÁS		1
1.1 Üzembehelyezés		1/a
1.11 Kicsomagolás		1/a
1.12 Bekapcsolás		1/8
2. MÜSZAKI ADATOK		2
3. MÜKÖDÉSI ELV		6
3.1 A készülék főbb részei		6
3.2 A készülék működése		7
3.2.1 Rádiófrekvenciás oszcillátor és szin szabályozó	t-	7
3.2.2 Rádiófrekvenciás erősitő		7
3.2.3 Rádiófrekvenciás visszacsatoló és sz lyozó áramkör	abá-	8
3.2.4 Differenciál erősitő		8
3.2.5 Modulátor		10
3.2.6 Feszültségosztó		10
3.2.7 Kristályhitelesitő		11
3.2.8 Hangfrekvenciás oszcillátor		11
3.2.9 Moduláció		11
4. KEZELÉSI UTASITÁS		12
4.1 Kimenőszint		12
4.2 Frekvenciaskála		12
4.3 Kimeneti feszültségosztó		13
4.4 A 3 V tartomány használata		13
4.5 Külső moduláció		13
4.6 Szinkronizáló jel		14
4.7 "RF.B+" /B1/ biztositék		- 14
4.8 Általános működés		14
4.9 Frekvencia-hitelesités		15
		16

KRISTÁLYHITELESITÉSŰ LABORATÓRIUMI SZIGNÁLGENERÁTOR

Tip. TR-0503 /EMG-1168/

Gyártja:

EMG RLEKTRONIKUS MÉRŐKÉSZÜLÉKEK GYÁRA Budapest, XVI., Cziráky u. 26-32. Telex: 33-50 Telefon: 837-950

Forgalomba hozza:

MIGÉRT MÜSZER- ÉS IRODAGÉP ÉRTÉKESITŐ VÁLLALAT Villamos- és Elektronikus Mérőműszerek Osztálya Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út. 37.

"51-16-80-VFIpr.sz. 1976. április